Schiebeanlage für Türen PST 3/80

Montageanleitung

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Schraubeckwinkel
P11 48 37
4x

Anschlagwinkel
P134842

Anschlagwinkel
P13 48 43

Schiebeflügel-
arretierung
P13 48 37

Schiebeflügel-
arretierung
P13 48 36 2x

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !

Multifunktions-
dübel
P15 50 06.35

Abdeckkappe
P14 23 91

RK 3,9x38
P15 03 39.38.TX

SK 2,9x9,5
P15 04 29.09.TX
5x

Inbusschlüssel
2,5mm
P17 06 25.25

Empfohlene Hilfsmittel

Acrylat-
Klebeband
P12 25 20.08

Empfohlene Werkzeuge

Bleistift

TX10
Schrauben-
dreher


Akku-
Bohrschrauber

HSS Alubohrer
ø 2,2 mm
ø 2,9 mm
ø 4,0mm
Steinbohrer
ø 6 mm

Kegel-
senker
ø 10 mm

Wasserwaage

Gesamtansicht



1 **Laufschienen Montagebohrungen**
(❶ entfällen falls mitbestellt,
dann nur ❷)



❶ Mit Bohrer ø 4,0 mm die Laufschienen-profile seitlich durchbohren. Danach mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken.

❷ Schiebeflügelarretierungen und Anschlagwinkel mit SK 2,9x9,5 an der oberen und unteren Laufschiene anschrauben.



Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Art-Nr. PA48030080

704803.00.80 - 03.2013

Schiebeanlage für Türen PST 3/80

Montageanleitung

2 Laufschienen Zusammenbau



Profile mit den Schraubeckwinkeln zu einem Rahmen zusammenstecken.



Mit dem Inbusschlüssel 2,5mm abwechselnd links und rechts verklemmen.

Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.

Madenschrauben mit Drehmomentschraubendreher mit 1,5 Nm anziehen

3 Laufschienenrahmen montieren

❶ Laufschienenrahmen zur Leibung ausrichten.

Um Unebenheiten in der Leibung auszugleichen, PE-Dichtungsband benutzen.



❷ Bohrpositionen durch die Montagebohrungen oben und seitlich anzeichnen und mit Steinbohrer ø 6 mm bohren. Anschließend die mitgelieferte Multifunktionsdübel setzen und Laufschienenrahmen mit RK 3,9x38 anschrauben.

Bei Holzfenster mit Bohrer ø 2,2 mm vorbohren. Bei verschiedenen Bodenbelägen entsprechendes Befestigungsmaterial benutzen.

4 Schiebeflügel einhängen

Bei Option Flügelspaltdichtung wird die Länge der Dichtung vor Ort angepasst.





Die Federkraft der Schiebeflügelführung kann bei Bedarf variabel angepasst werden:
- weich (Standart): das Unterteil ist komplett ausgefedert
- stramm: das Unterteil ist so weit hochgeschoben, dass die Gabel der Schiebeflügelführung sich noch bis auf das Niveau des Flügels herunterdrücken lässt.



Auf der Gegenseite kann die Schiebeflügelführung (Unterteil) komplett hochgeschoben werden (Feder auf Block). Dadurch kann der Effekt der Aushägesicherung erzielt werden und gleichzeitig bei sehr schmalen Flügeln ein Kippen verringert werden.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Art-Nr. PA48030080

704803.00.80 - 03.2013

Schiebeanlage für Türen PST 3/80

Montageanleitung

Höhenverstellbare Laufrollen können nachjustiert werden, um kleine Montageungenauigkeiten auszugleichen.





Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (—) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm** nach **unten**.

Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (+) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm** nach **oben**.



Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere Seite nach oben)!
Da in der Regel die Breite zur Höhe im Verhältnis 2:1 steht, kann der Schiebeflügel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.



In Gewindestift eingesteckter Inbusschlüssel zeigt die aktuelle Höhenposition der Laufrolle.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Art-Nr. PA48030080

704803.00.80 - 03.2013