Bedienungsanleitung für Montagelehre P163502

Drehbänder montieren mit Montagelehre P163502
für seitlichen Überstand 16 mm



❶ Position des Drehrahmens und des oberen Drehbandes am Türeblendrahmen ausmessen und markieren.

❷ Oberkante Montagelehre an die Markierung positionieren und durch Drücken oder leichtes Schlagen die Bohrpositionen markieren. Vorbohren und das obere Drehbandteil mit Montageschrauben SK 3,5 x 16 anschrauben.

Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,0 mm, bei Alufenstern alternativ mit Bohrer ø 3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4 x 8 mm verwenden.

Drehbandstifte vor der Montage mit Beschlagspray einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.



❸ Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen. Senkrechte Position prüfen und Unterkante des unteren Drehbandes markieren. Drehrahmen aushängen und unteres Drehbandteil montieren wie bei Punkt ❷.

❹ Drehrahmen mit den Drehbandstiften einhängen, öffnen und mittleres Drehband auf den Stift stecken. Position der Schrauben anzeichnen, vorbohren und anschließend das Drehbandteil mit Montageschrauben SK 3,5 x 16 montieren.

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Art-Nr. PA35009901

70 35 00.99.01 - 05/2011