Drehrahmen für Türen PDT3/16

Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

1 Position des Montagerahmens ermitteln

- Position in der Fensterleibung ausmessen



2 Drehrahmen aushängen

- Drehrahmen anheben ❶
- Drehbandstifte nach oben herausziehen ❷



3 Anlage montieren

- Position der Bohrungen ermitteln (über Höhe 1600 mm 4 Bohrungen seitlich)
- Montagerahmen mit Bohrer D= 5 mm durchbohren ❶
- Mit Senker 10 mm durch erste Wand bohren (für Abdeckkappen) ❷
- Montagerahmen positionieren - waagrecht und senkrecht ausrichten (Wasserwaage) ❸
- Montagerahmen in Mauerleibung mit Hilfe von Dübel mit Schraube RK 4 x 40 mm ❹ anschrauben
- Drehrahmen einhängen und Drehbandstifte einschieben
- Kontrolle, ob umlaufend gleicher Abstand zwischen Montagerahmen und Drehrahmen ist ❺
- Abdeckkappen aufstecken ❻

Achtung: Die Drehbandstifte müssen vor der Montage mit Beschlag-Spray eingefettet werden. Die Stifte sind leicht gebogen. Damit ist gewährleistet, dass diese spielfrei sitzen und das Drehband sich geräuscharm bewegt.



4 Drehflügel der Baugegebenheit anpassen

- Prüfen, ob das Magnetband gleichmäßig anliegt und schließt
- Nicht OK => Drehflügel im eingebauten Zustand durch Ziehen bzw. Drücken der gegenüberliegenden Ecken VORSICHTIG ausrichten

5 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können.

Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

6 Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen. Alle Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und mindestens einmal jährlich mit Beschlag-Spray leicht einzufetten. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die schadhaften Teile durch autorisiertes Fachpersonal auszutauschen.

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Art-Nr. PA3503T016

703503.T0.16 - 02/2006