Rollo für Fenster PRF4/3

Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

1 Rollo zusammenbauen

- Führungsschienen montieren ❶ ❷
- Unteres Rahmenprofil mit Schraube RK 3,9 x 19 mm montieren ❸ ❹
- Umlaufende Bürstendichtung einziehen ❺



3.1 Option: Hülsen montieren

- Bearbeitungen ❶ ❷ durchführen
- Mit Bohrer D= 6,6 mm (aus Montagesatz P172335) vorbohren ❸
- Mit Hülseneinschlag (aus Montagesatz P172335) Hülse einschlagen ❹
- Zweite Seite bearbeiten ❺



2 Auflagerundteile montieren

- Rollo in Einbauposition halten und Position der Auflagerundteile markieren
- Auflagerundteile mit Schraube SK 4 x 40 mm montieren



3 Federstiftbohrungen

- Rollo in Einbauposition halten ❶
- Erste Seite - Federstiftposition mit Hammerschlag markieren ❷
- Mit Bohrer D= 5 mm bohren ❸
- Zweite Seite bearbeiten ❺



4 Option: Endposition der Gewebeschiene anpassen

Die Verschlussgegenstücke sind werkseitig voreingestellt. Bei Bedarf kann die Endposition der Gewebeschiene angepasst werden.



5 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können.



Innen

Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

6 Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen.

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Art-Nr. PA3904F003

703904.F0.03 - 03/2005

Rollo für Fenster PRF4/3

Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

1 **Ausrichten der Gewebewelle** (Gewebewelle läuft aus der seitlichen Führungsschiene)

- Kontrolle, ob das Rollo waagrecht montiert wurde ❶

Bei Abweichung:

- Gewebewelle entfernen
- Höhenverstellscheibe entnehmen ❷ und je nach benötigter Höhenveränderung in Richtung + oder - drehen (2 Rastpositionen pro Verdrehrichtung ❸ möglich)
- Höhenverstellscheibe wieder einsetzen ❹
- Gewebewelle wieder einsetzen, kontrollieren und bei Bedarf den Vorgang wiederholen

Als Wellenlager der Gewebewelle immer das unterste Loch der Höhenverstellscheibe verwenden!





Werkseinstellung

2 **Rollo-Federkraft anpassen**

- Kastenblende öffnen ❶ und abnehmen ❷
- Gewebeschiene ca. 0,4 m nach unten schieben ❸
- Mit Hilfe eines Stifts (kleiner Schraubenzieher) ❹ den Vorspanner entriegeln ❺ und Gewebewelle herausziehen ❻

ACHTUNG! Vorspanner und Gewebewelle nicht loslassen!
VERLETZUNGSGEFAHR!

- Gewebewelle festhalten und durch Drehen des Vorspanners ❼ Federkraft erhöhen **+** oder verringern **-**
- Gewebewelle wieder einsetzen ❽ ❾
  ACHTUNG! Am Vorspanner muss das Loch außen sichtbar sein!
- Kastenblende montieren
- Zugkraft testen und bei Bedarf den Spannvorgang wiederholen





VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR!



2.1 **Option: Vorspanner richtig montieren**

Beim Aufstecken des Vorspanners auf die Gewebewelle auf die gleiche Pfeilrichtung achten! ❶



Um die Leichtgängigkeit des Rollos zu erhöhen, können die Streifenbürsten mit dem HLS-Schmierstoff eingesprüht werden. Man erreicht dadurch eine wesentlich bessere Leichtgängigkeit des Rollos und zum anderen wird die Streifenbürste gleichzeitig gegen Korrosion geschützt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten