Montage- und Betriebsanleitung

Austausch des Insektenschutzgewebes bei Vorbauelementen



LAKAL®

1

Ausbau der Griffleiste

Endstücke aus Griffleiste demontieren

Gewebe aus der Griffleiste herausziehen



2

Ausbau der Gewebewelle.

Sicherung mit Hilfe eines Schraubenziehers entfernen und zur Elementmitte schieben

3

Ausbau der Feder und Federbremse aus Gewebewelle

4

Feder und Federbremse seitlich in die neue Gewebewelle einschieben



5

Einstellung der Federspannung mit einem Imbussschlüssel (Größe 4)

Die Feder gemäß Tabelle verspannen

Federdrehzahlen

		Breite (cm)						
		60	80	100	120	140	160	180
Höhe Gewebe (cm) ~	< 180	16	17	18	19	20	22	24
	< 250	-	20	22	22	24	24	26

LAKAL®

6

Neue Gewebewelle einbauen
Zuerst die Federseite (A)
Danach die Bremsenseite (B)







7

Gewebe aus den Führungsschienen herausziehen und das Gewebe in Griffleiste einschieben

8 Seitliche Endstücke in Griffleiste wieder einbauen

9 Griffleiste einbauen

10 Funktionsprüfung

LAKAL GmbH • Am Pitzberg 2 • D-66740 SAARLOUIS
Tel.: +49 6831 8948-450 • vertrieb@lakal.de • www.lakal.de

Montageanleitung_IS_Vorbau_2017_09_18 • PhG